




Assembly Instructions & User's Manual

Greyson Stackable Modular Bookcase


Model Number: SM3FBKCS

Customer Assistance (spare/replacement parts): 1-866-942-5362

or Email: parts@whalenfurniture.com



OR




LOT NUMBER: _____

DATE PURCHASED: __/__/____

3D instructions | Instrucciones 3D

Tap. Zoom. Rotate with official interactive instructions on the BILT app.

Toque. Amplíe. Rote con las instrucciones interactivas oficiales en la aplicación BILT.



BILT



**THIS ASSEMBLY MANUAL CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**



Assembly Instructions & User's Manual

Table of Contents

Quality Statement 3

Important Safety Information..... 3

Before Assembly..... 3

Care & Use 3

Package Contents 4

Product Information..... 4

Components 5

Hardware 6

Tools..... 6

Step 1 7

Step 2 8

Step 3 9

Step 4 10

Step 5 11

Step 6 12

Step 7 13

Step 8 14

Step 9 15

Step 10 16

Step 11 17

Step 12 18

 Warning..... 19

Troubleshooting 20

Care & Use Instructions..... 20

Storage Instructions 20

Limited Warranty Information..... 21



Assembly Instructions & User's Manual

Quality Statement

Question or Comments? We would love to hear about your Member's Mark experience!

Visit us at: [Samsclub.com/membersmarkhelp](https://samsclub.com/membersmarkhelp)

Important Safety Information

- Please read all instructions carefully before assembling this product.
- Where applicable, and for your safety, assembly by an adult is strongly recommended.
- Use only vendor-supplied hardware to assemble this item. Using unauthorized hardware could jeopardize the structural integrity of the item.
- Hardware may loosen overtime. Periodically check that all connections are tight.
- **NOTE:** To prevent injury and property damage from unexpected tipping of furniture, we highly recommend installation of the anti-tip kit included with this product.

Before Assembly


- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging parts during assembly.
- The shipping box can provide an ideal work surface if none is available.
- Use the components and hardware lists below to identify, inventory and separate each of the hardware and components included.
- To avoid accidentally discarding small components or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- **DO NOT USE** power tools unless it is explicitly identified in this manual as required for use during assembly. Power tools can damage the fasteners, hardware and/or components.
- Do not fully tighten all fasteners / screws until all parts are in place. Failure to follow these instructions may cause the fasteners / screws to misalign during assembly.

Care & Use

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Use of furniture polish is not necessary. Should you choose to use polish, test first in an inconspicuous area.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Do not place furniture in direct sunlight.

Assembly Instructions & User's Manual

Package Contents




Component	Description	Quantity	Component	Description	Quantity
A	Upper Top Panel	1	F	Lower Top Panel	1
B	Upper Side Panel	2	G	Lower Left Side Panel	1
C	Upper Partition Panel	1	H	Lower Right Side Panel	1
D	Small Shelf	3	I	Large Shelf	1
E	Bottom Panel	2	J	Lower Partition Panel	1

Product Information

Dimensions – (Side by side) 71" x 15.75" x 35.75" (180.4 cm x 39.9 cm x 90.8 cm)

Dimensions – (Stacking) 35.5" x 15.75" x 71.25" (90.2 cm x 39.9 cm x 181 cm)

Weight Capacity




⚠ WARNING

THIS UNIT IS INTENDED ONLY FOR USE WITHIN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH LOADS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY, CAUSING POSSIBLE INJURY.


Assembly Instructions & User's Manual

Components


Component A
Part No. 00SM3FBKCS-A
Qty: 1




Component B
Part No. 00SM3FBKCS-B
Qty: 2




Component C
Part No. 00SM3FBKCS-C
Qty: 1




Component D
Part No. 00SM3FBKCS-D
Qty: 3




Component E
Part No. 00SM3FBKCS-E
Qty: 2




Component F
Part No. 00SM3FBKCS-F
Qty: 1




Component G
Part No. 00SM3FBKCS-G
Qty: 1




Component H
Part No. 00SM3FBKCS-H
Qty: 1



Component I
Part No. 00SM3FBKCS-I
Qty: 1



Component J
Part No. 00SM3FBKCS-J
Qty: 1




Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Assembly Instructions & User's Manual

Hardware


1/4" x 76 mm Bolt (H1)

Qty: 16+1 extra




1/4" x 15 mm Bolt (H2)

Qty: 4+1 extra




Wood Dowel (H3)

Qty: 72+2 extra




Metal Plate (H4)

Qty: 2




Touch-up Pen (H5)

Qty: 1



Tipping Restraint Hardware Kit (H6)

Qty: 2




Tools

Hex Wrench (H7)


(Included)

Qty: 1



Phillips Screwdriver

(Not Included)




Stud Finder

(Not Included)



Power Drill


(Not Included)




Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Assembly Instructions & User's Manual

Step 1




The moldings face the same direction




- Unpack the unit and confirm that you have all hardware and required parts. Assemble the unit on a carpeted floor or the empty carton to avoid any scratch.
- Orient and attach one Small Shelf (D) between one Upper Side Panel (B) and the Upper Partition Panel (C) by inserting eight Wood Dowels (H3).

Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Step 2




The moldings face the same direction




- a) Orient and attach the other Small Shelf (D) between the assembled Upper Partition Panel (C) and the other Upper Side Panel (B) by inserting eight Wood Dowels (H3).

Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Step 3




H1 x 4



H3 x 10

The moldings face the same direction




- Insert ten Wood Dowels (H3) into the designated holes on the vertical panels (B and C).
- Using the wood dowels as a guide, position the Upper Top Panel (A) onto the previous assembly and fasten into place with four 76 mm Bolts (H1).


Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Assembly Instructions & User's Manual

Step 4




H1 x 4



H3 x 10


The moldings face the same direction




a) Repeat the same procedure to attach one Bottom Panel (E) at the opposite end.

Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Step 5





The moldings face the same direction



- a) Orient and attach the Lower Partition Panel (J) to the Large Shelf (I) by inserting four Wood Dowels (H3).

Assembly Instructions & User's Manual

Step 6




- a) Orient and attach the remaining Small Shelf (D) to the assembled Lower Partition Panel (J) by inserting four Wood Dowels (H3).


Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Assembly Instructions & User's Manual

Step 7




The moldings face the same direction



- a) Orient and attach the Lower Right Side Panel (H) to the assembled Shelves (D and I) by inserting eight Wood Dowels (H3).


Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Step 8



H3 x 4

The moldings face the same direction




- a) Orient and attach the Lower Left Side Panel (G) to the assembled Large Shelf (I) by inserting four Wood Dowels (H3).


Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Assembly Instructions & User's Manual

Step 9




H1 x 4



H3 x 6

The moldings face the same direction




- Insert six Wood Dowels (H3) into the designated holes on the vertical panels (G and H).
- Using the wood dowels as a guide, position the Lower Top Panel (F) onto the previous assembly and fasten it into place with four 76 mm Bolts (H1).


Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Assembly Instructions & User's Manual

Step 10




H1 x 4



H3 x 10

The moldings face the same direction







a) Repeat the same procedure to attach the other Bottom Panel (E) at the opposite end.




Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Assembly Instructions & User's Manual


Step 11



Remove the floor levelers when choose the stacking configuration.



OR




- a) Choose the configuration that best suits your needs, combine the two units together by attaching two Metal Plates (H4) at the joints as shown, using two 15 mm Bolts (H2) per plate.

Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Assembly Instructions & User's Manual

Step 12




Wooden stud




Wall

Nylon strap

Short screw



Metal bracket



Floor leveler

- Unpack the units and confirm that you have all hardware and required parts.
- Ask for assistance to lift the unit upright and adjust the pre-attached floor levelers to level the unit at the desired location against a wall.
- Now, follow the instructions printed on the plastic bag containing the Tipping Restraint Hardware to attach the tip-over restraint to the unit and the wall.

NOTE: The tipping restraint hardware included is for wooden stud wall construction. It must be attached to a wall stud. Depending upon your wall construction, different anchor hardware maybe required. Please contact your local hardware store for assistance. Young children can be seriously injured by tipping furniture. You must install the Tipping Restraint Hardware with the unit to prevent the unit from tipping, causing any accidents or damage. The tipping restraints are intended only as a deterrent, they are not a substitute for proper adult supervision. The tipping restraints are not earthquake restraints. If you wish to add the extra security of earthquake restraints, they must be purchased and installed separately.

Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp

Warning

FURNITURE TIPPING RESTRAINT

YOUNG CHILDREN MAY BE INJURED BY TIPPING FURNITURE AND YOU MUST USE THIS TIPPING RESTRAINT TO ATTACH THIS UNIT TO THE WALL, TO PREVENT ACCIDENTS AND/OR INJURIES.

THIS HARDWARE, MUST BE PROPERLY INSTALLED (FOLLOW ALL DIRECTIONS IN ORDER ON THIS INSTRUCTIONS), TO PROVIDE PROTECTION AGAINST THE UNEXPECTED TIPPING OF FURNITURE DUE TO IMPROPER USE.

THIS PRODUCT IS ONLY A DETERRENT. IT IS NOT A SUBSTITUTE FOR PROPER ADULT SUPERVISION. USE OF TIP-OVER RESTRAINTS MAY ONLY REDUCE, BUT NOT ELIMINATE, THE RISK OF TIP-OVER.

WARNING

- Unit must be placed on a level surface or leveled with included hardware (when applicable).
- Do not sit or stand on or allow children to climb, sit or stand on the assembled product.
- For safety reasons, it is imperative that this unit be mounted to the wall.
- Do not use without installing the tip restraint.
- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Never open more than one drawer at a time.
- Do not exceed the recommended weight limits.
- Evenly distribute the weight on each level and always keep the heavier loads on the bottom.
- Before cutting, drilling, or hammering into any wall or floor surface, verify the location of electrical, plumbing and gas lines. Cutting may cause serious injury.

Assembly Instructions & User's Manual

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Prevention / Solution
Tilting / wobbling	Surface not level	Adjust the floor levelers
Scratches / Nicks	Assembly or shipping damage	Use the touch-up pen to cover
Unit is not stable	Fasteners are loosened	Tighten all the fasteners

Care & Use Instructions

Care	Do not expose the furniture to direct sunlight, drying heat sources or dampness.
	Use products specifically made for cleaning wood. Use a wood conditioning cleaner that does not contain waxes or silicones (test the product in an invisible location first).
Use	Periodically check to make certain all components are properly positioned, free from damage and firmly connected.
	Check bolts/screws periodically and tighten them if necessary.
	In the event that your furniture is stained or otherwise damaged during use, we recommend that you call a professional to repair your furniture.
	Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
	Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
	Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.

Storage Instructions

Item SM3FBKCS	- Carefully place all components into shipping box and/or provided container tape it shut. - When not in use, please store your item in a cool, dry place away from sunlight. - Exposing your item to excessive heat or humidity may damage your item.
------------------	--

Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp



Assembly Instructions & User's Manual

Limited Warranty Information

This product is covered by the Sam's Club Member Satisfaction Guarantee. Please visit samsclub.com for more information.

This product's components have a one-year guarantee against defects in material and/or workmanship. If you have any questions regarding the warranty or spare / replacement parts, please call our toll-free number **1-866-942-5362** or email us at parts@whalenfurniture.com

NOTE: Please consider recycling all applicable packaging material.

Distributed by Sam's West Inc.
2101 SE Simple Savings Dr.
Bentonville, Arkansas 72716-0745
Made in Vietnam

Need Assistance? Visit us at: samsclub.com/membersmarkhelp






Instrucciones de ensamble y manual del usuario

Librería modular estacable Greyson


Número del modelo: SM3FBKCS

Asistencia al cliente (partes extras/de repuesto): 1-866-942-5362

o mande un correo electrónico a: parts@whalenfurniture.com



O



NÚMERO de LOTE: _____

FECHA de COMPRA: __/__/____

3D instructions | Instrucciones 3D

Tap. Zoom. Rotate with official interactive instructions on the BILT app.

Toque. Amplíe. Rote con las instrucciones interactivas oficiales en la aplicación BILT.



BILT

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

**ESTÉ INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.
POR FAVOR LEA Y MANTENGA PARA USO FUTURO.**

Instrucciones de ensamble y manual del usuario

Tabla de contenido

Declaración de calidad	3
Información de seguridad importante	3
Antes del ensamble	3
Cuidado y uso	3
Contenidos del paquete	4
Información del producto	4
Componentes	5
Material de ferretería	6
Herramientas	6
Paso 1	7
Paso 2	8
Paso 3	9
Paso 4	10
Paso 5	11
Paso 6	12
Paso 7	13
Paso 8	14
Paso 9	15
Paso 10	16
Paso 11	17
Paso 12	18
 Advertencia	19
Solución de problemas	20
Instrucciones de cuidado y uso	20
Instrucciones de almacenaje	20
Información de garantía limitada	21



Instrucciones de ensamble y manual del usuario

Declaración de calidad

¿Preguntas o Comentarios? ¡Nos gustaría escuchar sobre su experiencia Member's Mark!

Visitenos en: **Samsclub.com/membersmarkhelp**

Información de seguridad importante

- Por favor lea todas las instrucciones antes de ensamblar el mueble.
- Donde se pueda, y por su seguridad, se recomienda el ensamble por un adulto.
- Use solo material de ferretería suplido por el vendedor para ensamblar la unidad. El uso de ferretería no autorizada podría poner en riesgo la integridad estructural de la unidad.
- El material de ferretería se podría aflojar con el tiempo. Revisar periódicamente que las conexiones estén apretadas.
- **NOTA:** Para prevenir lesiones o daños de inclinación inesperada del mueble, nosotros recomendamos instalar el juego contra inclinación (volteo) incluido en este producto.

Antes del ensamble


- Retirar todas las partes y ferretería de la caja. Poner todo sobre una alfombra o en un are libre de rasguños, para evitar daños a las partes durante el ensamble.
- La caja de envío provee una superficie ideal de trabajo.
- Para evitar el desecho accidental de partes o ferretería pequeñas, no tire ningún paquete o contenidos del paquete hasta terminar el ensamble.
- Usar las listas de partes y ferretería para identificar y separar cada una de las piezas incluidas.
- El uso de herramientas eléctricas no está recomendado, a menos que se especifique. Estas herramientas pueden dañar la ferretería o la madera.
- No apretar completamente los pernos/sujetadores hasta que las partes estén en su lugar. La falla de seguir estas instrucciones puede causar que los pernos/sujetadores se desalineen durante el ensamble.

Cuidado y uso

- Use una toalla suave y limpia para evitar daños y rayaduras.
- Uso de cera para pulir muebles no es necesario. Si desea usar cera cheque en un área que no sea visible para verificar su funcionamiento.
- Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el terminado del mueble.
- Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
- Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
- No poner el mueble en luz solar directa.

Instrucciones de ensamble y manual del usuario

Contenidos del paquete



Componente	Descripción	Cantidad
A	Panel superior superior	1
B	Panel lateral superior	2
C	Panel divisor superior	1
D	Repisa pequeña	3
E	Panel inferior	2


Componente	Descripción	Cantidad
F	Panel superior inferior	1
G	Panel lateral inferior izquierdo	1
H	Panel lateral inferior derecho	1
I	Repisa grande	1
J	Panel divisor inferior	1

Información del producto

Dimensiones – (Lado a lado) 71" x 15,75" x 35,75" (180,4 cm x 39,9 cm x 90,8 cm)

Dimensiones – (Apilado) 35,5" x 15,75" x 71,25" (90,2 cm x 39,9 cm x 181 cm)

Capacidad de peso



ADVERTENCIA

ESTA UNIDAD DEBE UTILIZARSE CON LOS PESOS MÁXIMOS INDICADOS. SI SE EXCEDE EL PESO MÁXIMO, PODRÍA RESULTAR EN UNA INESTABILIDAD DE LA UNIDAD CAUSANDO POSIBLES LESIONES.


Instrucciones de ensamble y manual del usuario

Componentes

Componente A

de parte. 00SM3FBKCS-A


Cantidad: 1



Componente B

de parte. 00SM3FBKCS-B


Cantidad: 2



Componente C

de parte. 00SM3FBKCS-C


Cantidad: 1



Componente D

de parte. 00SM3FBKCS-D


Cantidad: 3



Componente E

de parte. 00SM3FBKCS-E


Cantidad: 2



Componente F

de parte. 00SM3FBKCS-F


Cantidad: 1



Componente G

de parte. 00SM3FBKCS-G


Cantidad: 1



Componente H

de parte. 00SM3FBKCS-H


Cantidad: 1



Componente I

de parte. 00SM3FBKCS-I


Cantidad: 1



Componente J

de parte. 00SM3FBKCS-J

Cantidad: 1




¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Instrucciones de ensamble y manual del usuario

Material de ferretería


Perno de 1/4" x 76 mm (H1)

Cantidad: 16+1 extra




Perno de 1/4" x 15 mm (H2)

Cantidad: 4+1 extra




Clavija de madera (H3)

Cantidad: 72+2 extra




Placa de metal (H4)

Cantidad: 2




Bolígrafo de retoque (H5)

Cantidad: 1



Juego de restricción de movimiento (H6)

Cantidad: 2




Herramientas

Llave hexagonal (H7)


(incluida)

Cantidad: 1



Desarmador estrella

(no incluido)




Buscador de vigas

(no incluido)




Taladro

(no incluido)




¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Paso 1




Las molduras apuntan en la misma dirección




- Desempacar la unidad y confirme que tiene todo el hardware y las piezas necesarias. Ensamble la unidad en un piso alfombrado o en la caja de cartón vacía para evitar que se raye.
- Orienta y fije un repisa pequeña (D) entre un panel lateral superior (B) y el panel divisorio superior (C) insertando ocho clavijas de madera (H3).

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Paso 2




Las molduras apuntan en la misma dirección




- a) Oriente y fije la otra repisa pequeña (D) entre el panel divisorio superior ensamblado (C) y el otro panel lateral superior (B) insertando ocho clavijas de madera (H3).

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Paso 3




H1 x 4



H3 x 10


Las molduras apuntan en la misma dirección




- Inserte diez clavijas de madera (H3) en los orificios designados en los paneles verticales (B y C).
- Usando las clavijas de madera como guía, coloque el panel superior superior (A) sobre el ensamblaje anterior y fíjelo en su lugar con cuatro pernos de 76 mm (H1).

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp


Paso 4



H1 x 4




H3 x 10




a) Repita el mismo procedimiento para colocar un panel inferior (E) en el extremo opuesto.

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Paso 5




Las molduras apuntan en la misma dirección




- a) Oriente y fije el panel divisorio inferior (J) a la repisa grande (I) insertando cuatro clavijas de madera (H3).

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Paso 6




Las molduras apuntan en la misma dirección




- a) Alinee y fije la repisa pequeña restante (D) al panel divisorio inferior ensamblado (J) insertando cuatro clavijas de madera (H3).

Paso 7




Las molduras apuntan en la misma dirección




- a) Oriente y fije el panel lateral inferior derecho (H) a las repisas ensamblados (D e I) insertando ocho clavijas de madera (H3).

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Paso 8




Las molduras apuntan en la misma dirección




- a) Oriente y fije el panel lateral inferior izquierdo (G) a la repisa grande ensamblada (I) insertando cuatro clavijas de madera (H3).

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Paso 9




H1 x 4



H3 x 6


Las molduras apuntan en la misma dirección




- Inserte seis clavijas de madera (H3) en los orificios designados en los paneles verticales (G y H).
- Usando las clavijas de madera como guía, coloque el panel superior inferior (F) sobre el ensamblaje anterior y fíjelo en su lugar con cuatro pernos de 76 mm (H1).

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Paso 10




H1 x 4



H3 x 10





Las molduras apuntan en la misma dirección








a) Repita el mismo procedimiento para unir el otro Panel Inferior (E) en el extremo opuesto.

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Paso 11



Retire los niveladores de piso cuando elija la configuración de estacar las unidades.







O

a) Elige la configuración que mejor se adapte a tus necesidades, combine las dos unidades usando dos placas de metal (H4) en las uniones como se muestra, usando dos pernos de 15 mm (H2) por placa.

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Instrucciones de ensamble y manual del usuario

Paso 12



- Desempacar la unidad y confirmar que se tiene todo el material de ferretería y partes requeridas.
- Pedir asistencia para poner la unidad en posición vertical y ajustar los niveladores de piso para nivelar la unidad en el lugar deseado contra la pared.
- Ahora, seguir las instrucciones imprimidas en la bolsa de plástico que contiene el juego de restricción de movimiento para adjuntar los topes de movimiento a la unidad y pared.

NOTA: Los topes de movimiento incluidos son para pared con vigas de madera. Se tienen que adjuntar a una viga de madera. Dependiendo de la construcción de su pared, anclas diferentes pueden ser necesarias. Por favor contacte su tienda de ferretería local para asistencia. Niños pequeños pueden resultar lastimados por muebles inclinados. Debe instalar el juego de restricción de movimiento con la unidad en función, para prevenir la inclinación de la unidad, causando cualquier accidente o daño. El tope de movimiento es solo un impedimento, no hay sustituto para la supervisión adulta. El tope de movimiento no es contra terremotos. Si deseara añadir la seguridad extra contra terremotos, deben ser comprados e instalados separadamente.

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp

Advertencia

SISTEMA DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO

NIÑOS PEQUEÑOS PUEDEN RESULTAR LASTIMADOS POR MUEBLES INCLINADOS Y DEBE INSTALAR EL JUEGO DE RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO CON LA UNIDAD EN FUNCIÓN, PARA PREVENIR LA INCLINACIÓN DE LA UNIDAD, CAUSANDO CUALQUIER ACCIDENTE O DAÑO.

ESTÉ JUEGO DEBE SE INSTALADO CORRECTAMENTE (SIGA LAS DIRECCIÓN EN ORDEN DE LAS INSTRUCCIONES), PARA PROVEER PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA INCLINACIÓN INESPERADA DEL MUEBLE DEBIDO AL USO INAPROPIADO.

EL TOPE DE MOVIMIENTO ES SOLO UNA PROTECCIÓN. NO HAY SUBSTITUTO PARA LA SUPERVISIÓN ADULTA. EL USO DE TOPES DE MOVIMIENTOS SOLO REDUCE, PERO NO ELIMINA, EL RIESGO DE UN MUEBLE QUE SE VOLQUEA.

ADVERTENCIA

- La unidad debe estar en una superficie a nivel o nivelada con el material de ferretería incluido (cuando aplique).
- No sentarse o pararse o permitir que niños se trepan, sienten, o paren en el producto ensamblado.
- Por razones de seguridad, es imperativo que la unidad se monte a la pared.
- No usar sin instalar los topes de movimiento.
- La unidad se puede caer causando lesiones graves o la muerte.
- Nunca abrir más de un cajón a la vez.
- No exceder los límites de peso recomendado.
- Distribuir a nivela el peso en cada nivel y siempre poner las cargas mayores abajo.
- Antes de cortar, perforar, o martillar en cualquier pares o piso, verificar el lugar de las líneas de electricidad, de agua, y de gas. Cortar puede causar lesiones graves.

Instrucciones de ensamble y manual del usuario

Solución de problemas

Problema	Posible Causa	Prevención / Solución
Inclinación / tambaleo	La superficie no está nivelada	Ajustar los niveladores de piso
Rayaduras / cortes	Daños por el ensamble o envío	Utilice el bolígrafo de retoque para cubrir
La unidad no es estable	Los sujetadores están flojos	Apretar los sujetadores

Instrucciones de cuidado y uso

Cuidado	No poner el mueble en luz solar directa, fuentes de calor o a la humedad.
	Use productos hechos específicamente para limpiar madera. Use un limpiador acondicionador para madera que no contenga ceras o silicones (probar el producto en un lugar invisible primero).
Uso	Revisar periódicamente para asegurar de que los componentes estén en el lugar correcto, libre de daño y conectados firmemente.
	Revisar los pernos periódicamente y apretarlos si es necesario.
	En caso de que su unidad sea manchada o dañada de otra forma durante el uso, le recomendamos hablar a un profesional para que le ayude.
	Líquidos derramados deben limpiarse inmediatamente, con una toalla suave evitando tallar.
	Nunca use agua para limpiar la unidad, ya que le puede dañar el acabado.
	Usar solventes de cualquier tipo puede dañar el acabado del mueble.

Instrucciones de almacenaje

Producto SM3FBKCS	1. Coloque con cuidado todos los componentes en la caja de envío y/o en el contenedor proporcionado con cinta adhesiva para cerrarla. 2. Cuando no esté en uso, guarde su artículo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar. 3. Exponer su artículo a calor o humedad excesivos puede dañarlo
----------------------	---

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp



Instrucciones de ensamble y manual del usuario

Información de garantía limitada

Este producto está cubierto por la Garantía de satisfacción de los miembros de Sam's Club. Visite samsclub.com para obtener más información.

Este producto tiene un (1) año de garantía en contra de defectos en el material y/o la obra de mano. Si usted tiene preguntas sobre la garantía o partes extras/de repuesto, por favor llame a nuestro número de llamada gratuita **1-866-942-5362** o mande un email a [**parts@whalenfurniture.com**](mailto:parts@whalenfurniture.com)

NOTA: Por favor considere reciclar todo el material de empaque aplicable.

Distribuido por Sam's West Inc.
2101 SE Simple Savings Dr.
Bentonville, Arkansas 72716-0745
Hecho en Vietnam

¿Necesita asistencia? Visítenos en: samsclub.com/membersmarkhelp



