



MODEL # 30310604
ITM. # 16326


IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

Thank you for purchasing this Sunbeam® Color Changing LED Power Failure / Night Light. Please read all instructions before using your new Power Failure / Night Light.


IMPORTANT: FOR INDOOR AND DRY LOCATION USE ONLY.

SPECIFICATIONS

Battery type: Built-in rechargeable 3.6V 500 mAh Ni-MH battery
Charging time: Minimum 10 hours
Runtime for power failure light: 300 minutes
Rating: 120VAC, 60Hz, max 1.8W



PARTS AND FUNCTIONS



Power Failure Light

White LED automatically turns on when the sensors detect motion after the power goes off and there is a lack of ambient light.

Color Changing and Color Adjustable

Automatic Night Light with Photo Sensors
Color changing LED turns on with lack of ambient light. Automatically turns off when there is sufficient ambient light.

Auto Dimming

Under night light mode, unit auto adjusts to a lower brightness if no motion is detected by motion sensor for 25 seconds.

Motion Sensor Night Light



Color changing LED automatically turns on when the sensors detect motion and there is a lack of ambient light; automatically turns off when motion stops or there is sufficient ambient light.

Rechargeable LED Flashlight

HOW TO CHARGE

Plug the LED power failure light into a wall socket (upright [FIG. 1] or downfacing [FIG. 2]).
Charge for 24 hours before first use.

Complete charging time is 10 hours thereafter.



CAUTION: Risk of electric shock and fire hazard. This product is not a toy and is not intended for use by children. For adult use only. Do not plug in extension cords. Indoor use only. For safe use, plug only into exposed wall outlets where device is ventilated and cannot contact bed coverings or other material that may present a fire hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION

MOTION SENSOR SWITCH SETTINGS:



Motion Sensor ON mode

Night light will turn on for 25 seconds.
If no motion is detected, unit will turn off.



Motion Sensor OFF mode

Night light will turn on for 25 seconds. If no motion is detected, unit will automatically dim. If motion is detected, unit will return to full brightness. Night light will remain lit until ambient light is detected.



On / Off and Color Function Button

When the unit is first plugged in, it will begin to automatically cycle through all the colors by default.

Flashlight: When the unit is unplugged from the wall, press the On / Off button to turn the flashlight on. Press the On / Off button again to turn the flashlight off.

Press the On / Off button once again to illuminate the white LED on the front panel.

NOTE: The unit automatically returns to the continuous color changing default setting once power has returned or when the unit is unplugged and then plugged back into the wall outlet.

There are two night light modes; continuous color changing night light or single color night light mode.

Continuous color changing night light mode: This is the default setting. The unit will continue to cycle through the colors unless the On / Off button is pressed to display a single color. To return to the default setting, press and hold the On / Off button until the continuous color changing mode restarts.

Single color night light mode: To select a single color, simply press the On / Off button to stop the color cycling on the desired color. To change the single color, continue to press the On / Off button to toggle through the 12 color selections. To return to the default setting, press and hold the On / Off button.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.



If you have any problems, please do not contact the store. Contact our customer service at 1-877-383-6399 (8:30 am - 5:30 pm E.S.T.) Monday - Friday or contact us at www.imagehomeproducts.com. Our customer service will be happy to assist you.

LIMITED WARRANTY This product is guaranteed to operate a minimum of 1 year from the original date of purchase. If, under normal use and for the full time period, your product fails to operate, please return it to: Quality Control Dept., L'Image Home Products Inc., 15147 Don Julian Rd., City of Industry, CA, USA 91746 (with your original proof of purchase receipt) and we will refund it. This warranty is considered void if the product fails from misuse.

To download this instruction manual, visit the product page on our website: www.imagehomeproducts.com



© 2017 Sunbeam Products, Inc.
All rights reserved. SUNBEAM® logo is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Distributed by L'Image Home Products Inc., Montreal, Canada H3B 3X9.
LHP1098-122117

Imported by:
L'Image Home Products Inc.
1175 Place du Frère André,
Montreal, QC, H3B 3X9

MADE IN CHINA / FABRICADO EN CHINA



MODELO N° 30310604
ITM. # 16326

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE, CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA, LEA CUIDADOSAMENTE.

Gracias por comprar la luz de emergencia y luz nocturna de LED que cambian de color de Sunbeam®. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la nueva luz de emergencia / luz nocturna.

IMPORTANTE: SOLO PARA USO EN INTERIORES Y LUGARES SECOS.

ESPECIFICACIONES

Tipo de pila: Pila de Ni-MH integrada y recargable de 3.6 V y 500 mAh


Tiempo de carga: Mínimo 10 horas

Autonomía para la luz de emergencia: 300 minutos

Potencia: 120VAC, 60Hz, max 1.8W



PIEZAS Y FUNCIONES



Luz de emergencia

La luz de LED blanca se enciende automáticamente cuando los sensores detectan movimiento, cuando se corta la energía y cuando la iluminación del ambiente es baja.

Luz nocturna automática regulable de color y cambio de color con sensores fotográficos

El LED que cambia de color se enciende cuando hay poca luz en el ambiente.

Se apaga automáticamente cuando hay suficiente luz en el ambiente.

Atenuación automática de la intensidad

En el modo luz nocturna, la unidad se ajusta automáticamente a una luminosidad inferior si el sensor de movimiento no detecta ningún movimiento durante 25 segundos.

Luz nocturna con sensor de movimiento

El LED que cambia de color se enciende automáticamente cuando los sensores detectan movimiento y cuando hay poca luz en el ambiente; se apaga automáticamente si no detecta movimiento o cuando hay suficiente luz en el ambiente.



Linterna recargable de LED

CÓMO CARGAR

Enchufe la luz de emergencia de LED en un tomacorriente de pared (hacia arriba [FIG. 1] o hacia abajo [FIG. 2]).

Cargue durante 24 horas antes del primer uso.

En adelante, el tiempo de carga completo será 10 horas.



PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica y peligro de incendio. Este producto no es un juguete y no está diseñado para ser usado por niños. Para uso exclusivo por adultos. No enchufar los cables de extensión. Para uso en interiores únicamente. Para un uso seguro, enchufar solamente en tomacorrientes de pared expuestos en donde el dispositivo pueda ventilarse y no tenga contacto con colchas u otros materiales que representen un peligro de incendio.

CONFIGURACIÓN DEL INTERRUPTOR DEL SENSOR DE MOVIMIENTO:



Modo ON (Encendido) del sensor de movimiento

La luz nocturna se encenderá durante 25 segundos. Si no se detecta movimiento, la unidad se apagará.



Modo OFF (Apagado) del sensor de movimiento

La luz nocturna se encenderá durante 25 segundos. Si no se detecta movimiento, la unidad se regulará de manera automática. Si se detecta movimiento, la unidad volverá a la luminosidad total. La luz nocturna permanecerá encendida hasta detectar luz en el ambiente.



Botón On / Off (Encendido / Apagado) y función de color

Cuando la unidad se enchufa por primera vez, comienza a recorrer todos los colores de forma automática y predeterminada.

Linterna: Cuando la unidad se encuentra desconectada de la pared, presione el botón On/Off (Encendido/Apagado) para encender la linterna. Presione el botón On/Off nuevamente para apagar la linterna.

Presione una vez más el botón On/Off para encender la luz de LED blanca en el panel frontal.

NOTA: La unidad vuelve automáticamente a la configuración predeterminada con cambio de color continuo una vez que la energía ha vuelto o cuando la unidad se desconecta y se vuelve a conectar al tomacorriente de la pared.

Existen dos modos de luz nocturna: luz nocturna con cambio de color continuo o luz nocturna de un solo color.

Modo de luz nocturna con cambio de color continuo: esta es la configuración predeterminada. La unidad recorrerá continuamente todos los colores a menos que se presione el botón On/Off para mostrar un solo color. Para volver a la configuración predeterminada, mantenga presionado el botón On/Off hasta que se reinicie el modo con cambio de color continuo.

Modo de luz nocturna con un solo color: Para seleccionar un solo color, simplemente presione el botón On/Off para detener el recorrido de colores en el color deseado. Para cambiar de color, pulse el botón On/Off para alternar entre las selecciones de 12 colores. Para volver a la configuración predeterminada, mantenga presionado el botón On/Off.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: los cambios o modificaciones realizados a esta entidad, que no fueren expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrán invalidar la facultad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales que pueden producirse en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias

perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no exista interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales para la recepción de señales de radio o televisión, lo cual podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto a aquel al cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especializado en radio / TV para obtener ayuda.



Si tiene algún problema, no se comunique con la tienda. Comuníquese con la línea de atención al cliente llamando al 1-877-383-6399 (de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. Hora del Este) Lunes - Viernes o comuníquese con nosotros mediante www.imagehomeproducts.com Nuestro servicio al cliente le ayudará con gusto.

GARANTÍA LIMITADA Este producto está garantizado para funcionar como mínimo un año a partir de la fecha original de compra. Si bajo uso normal y para el período de tiempo completo, su producto no funciona correctamente, por favor devuélvalo al Departamento de Control de Calidad, Image Home Products Inc., 15147 Calle Don Juián, Ciudad Industrial, CA, Estados Unidos 91746 (con el recibo original de compra) para un reembolso completo del monto de compra. Esta garantía es considerada inválida en caso de que el producto sea utilizado de manera inapropiada.

Para descargar este manual de instrucciones, visite la página del producto en nuestro sitio web: www.imagehomeproducts.com

© 2017 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. El logotipo de SUNBEAM® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. uso bajo licencia. Distribuido por L'Image Home Products Inc., Montreal, Canada H3B 3X9.



Importado por:
L'Image Home Products Inc.
1175 Place du Frère André,
Montreal, QC, H3B 3X9